

## **PROTOCOLO DE MONTAJE DE UNA CORREA ACANALADA CON TENSOR AUTOMATICO**

1. Apague el motor y espere por lo menos 10 minutos hasta que la temperatura baje.
2. Con la herramienta adecuada, mueva el mecanismo del tensor automático a la posición de desmontaje de la correa.
3. Retenga el mecanismo del tensor automático, utilizando la herramienta recomendada.
4. Estudie el esquema de montaje de la correa en el motor antes de desmontarla y estudie el procedimiento en el manual de servicio.
5. Desmonte la correa.
6. Revise el desgaste y limpie todas las poleas del sistema de correa acanalada.
7. Verifique el estado y funcionamiento del tensor automático, y de los rodillos de seguimiento.
8. Monte la correa primero sobre las poleas y rodillos siguiendo el procedimiento del manual de montaje. Segundo empuje la correa sobre la superficie de contacto del tensor automático.
9. Utilizando la herramienta requerida, afloje la retención del tensor automático, y muévelo hacia la correa.
10. Verifique la alineación angular, horizontal y paralela de todos los componentes.
11. Encienda el motor y verifique visualmente, el sentido de marcha de la correa.
12. Verifique la tensión de la correa con la herramienta especializada o siguiendo las instrucciones del manual de instalación.

## **PROTOCOLO DE MONTAJE DE UNA CORREA ACANALADA CON TENSIÓN MECÁNICA**

1. Afloje el mecanismo que tensiona la correa acanalada.
2. Estudie el esquema de montaje de la correa en el motor antes de desmontarla y/o estudie el procedimiento en el manual de servicio.
3. Desmonte la correa.
4. Revise el desgaste y limpie todas las poleas del sistema de correa acanalada.
5. Verifique el estado y desgaste de los rodillos y ruedas locas.
6. Monte la correa sobre las poleas y rodillos siguiendo el procedimiento del manual de montaje.
7. Aplique la tensión adecuada con el mecanismo de tensión.
8. Verifique la alineación angular, horizontal y paralela de todos los componentes.
9. Verifique la tensión de la correa con la herramienta especializada o siguiendo las instrucciones del manual de instalación.
10. Encienda el motor y verifique visualmente, el sentido de marcha de la correa.

NOTA: No utilizar aerosoles ni sustancias químicas para reducir el ruido de las correas.